HAYDN



中文

Version 1

注意事項

操作本機前，敬請詳閱本說明書，並妥善保存，以便隨時參閱。

⚠ 注意

- 非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維安全。
- 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
- 若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，則請給予充飽電，再收聽。
- 若當地 FM 調頻收訊不良，可以外接軟式天線或盡量靠近窗邊或陽台。
- 充電中請勿使用，以免影響電池壽命與收音機接收效果。
- 勿使本機受電擊，並請避開 40℃ 以上，-5℃ 以下之溫度環境。
- 由於本機外箱是採用天然原木材質，表面可能有少許的天然結痂，並非是撞擊或損壞，請安心使用。
- 由於本機外箱是採用天然原木材質，請勿掉入水中、長時間戶外使用或重摔，以免受損而無法使用。
- 如使用市售整流器充電，請務必確認整流器輸出為5V / 1A，以免產生危險。

低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
基板組件	-	O	O	O	O	O
外殼	O	O	O	O	O	O
天線	-	O	O	O	O	O
喇叭	O	O	O	O	O	O
線材	-	O	O	O	O	O

備考1. 〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. 〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

機器按鍵與孔位功能說明

■ 正視圖



■ 後視圖



ⓐ	OLED 顯示幕
ⓑ	選台 / 音量旋鈕
ⓒ	短按：待機 STAND BY 長按：定時關機 SLEEP
ⓓ	短按：播放模式切換 MODE 長按：功能選單 MENU
ⓔ	短按：鬧鐘設定 ALARM 長按：鎖定 LOCK
ⓕ	短按：瀏覽記憶電台 PRESET 長按：自動掃描電台 S.A.T

ⓖ	LED 燈： 紅色：充電中 (充飽電後紅色 LED 燈熄滅) 藍色：恆亮：已連線藍牙裝置 閃爍：藍牙裝置搜尋配對中
ⓗ	喇叭
ⓘ	重設定孔 RESET
ⓙ	3.5mm 外部天線插孔
ⓚ	3.5mm AUX-IN 外部音源輸入插孔
ⓛ	USB 充電插孔
ⓜ	被動喇叭(低頻優化)

配件

1. 軟式天線

2. USB 充電線



3. 說明書與保證卡



4. 絨布套

電池充電與續航

待機：約 90 小時
播放：約 25 小時 (以 3 / 10 音量播放)
充電時間：4~5 小時

開機與關機

1. 開機：按一下**待機 STAND BY** 鍵，螢幕亮起即完成開機。

2. 關機：按一下**待機 STAND BY** 鍵後完成關機，此時螢幕會顯示現在時間與日期，約 10 秒或 20 秒或 30 秒後關閉螢幕或恆亮 (依照設定值 , 細節請參閱〝待機時間設定〞)。

FM 選台 / 音量調整切換

本機調頻選台與調整音量大小均是**選台 / 音量旋鈕**鍵，在收聽 FM 調頻時，如果旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵後，發現不是要調整的選項，則再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵即可切換。

收聽 FM 調頻

開啟本機電源，再按**播放模式切換 MODE** 鍵選擇 FM 調頻後，可有如下選擇電台頻率的方式：

自動掃描電台

按住**自動掃描電台 S.A.T** 鍵約 1~2 秒，此時螢幕上〝**SAT**〞字樣閃爍，即開始電台頻率掃描，並自動記憶收訊較佳的電台；完成掃描後，會自動播放第一個記憶的電台。

按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵後，左右旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵，即可調整收聽的音量；如果旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵後，發現不是要調整的選項，則再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵即可切換。

如要查看其他記憶的電台，請參閱〝電台記憶與呼叫〞的說明。

手動調整電台

按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，即可左右旋轉調整喜愛的電台頻率，當調整到喜愛的頻率後，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵或等待約 8~10 秒後，左右旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵，即可調整收聽的音量。

呼叫記憶電台

(詳見〝電台記憶與呼叫〞)

電台記憶與呼叫

本機最高可有 30 組電台記憶。

電台記憶：

1. 利用前述**自動掃描電台**的方式，自動掃描並記憶電台。

2. 手動調整到喜愛的電台頻率後，按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到〝**電台儲存**〞再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵。

3. 此時螢幕上會有 m 〝**1**〞閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整記憶組別，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成記憶。

4. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

5. 在已記憶電台的記憶組裏，再記憶新電台，則新電台將取代原有電台記憶。

記憶電台呼叫：
開啟電源，再按**播放模式切換 MODE** 鍵選擇 FM 調頻後，再按一下**瀏覽記憶電台 PRESET 記憶鍵**，此時螢幕上會顯示〝**MEM**〞字樣，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵即可依序呼叫先前所記憶的電台來收聽。

FM 調頻頻率範圍調整

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝頻率範圍〞**上再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 此時會顯示**〝64-108〞**、**〝76-108〞**與**〝87.5-108〞**三個選擇，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到需要的頻率範圍上，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

4. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

⚠ 注意

- 變更後，原本電台記憶組會消失，恢復出廠設定值。
- FM 87.5-108 MHz：適用台灣及一般地區。
  FM 64-108 MHz：適用蘇聯等地區。
  FM 76-108 MHz：適用歐洲或中國部份區域。
- 可依照您所在的國家區域，調整選擇適用的 FM 頻率範圍，達到最佳的 FM 收聽效果。

自動掃描電台設定

在 FM 調頻模式下可依照個人喜好來設定是否掃描所有電台或是只掃描收訊較佳電台，設定步驟如下：

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝掃描設定〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 依照個人喜好，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝所有電台〞或〝本地電台〞(收訊較佳電台)**，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

3. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

自動記憶電台排序設定

在 FM 調頻模式下可依照個人喜好來設定自動記憶電台的排列順序，設定步驟如下：

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝掃描設定〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝S.A.T 排序設定〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 依照個人喜好，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到〝**訊號強弱排序〞或〝頻率順序排序〞**，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

4. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

時鐘與鬧鐘

手動時間與日期設定

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵。

2. 此時反白會停在**〝時間 / 日期〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 此時反白會停在**〝時間設定〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

4. 此時**年份〝XXXX〞**會閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整年份，完成後再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進行月份設定。

5. 此時**月份〝XX〞**會閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整月份，完成後再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進行日期設定。

6. 此時**日期〝XX〞**會閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整日期，完成後再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進行時間設定。

7. 此時**時〝XX〞與〝am 或 pm〞**會閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整時，完成後再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進行分設定。

8. 此時**分〝XX〞**會閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整分，完成後再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

9. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

自動時鐘與日期設定(經 FM RDS CT)

1. 按住功能**選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到〝**系統**〞再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵。

2. 此時反白會停在〝**時間 / 日期**〞上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 此時反白會停在〝**時間設定**〞上，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到〝**RDS 對時**〞再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，此時會顯示〝ˇ〞即完成設定。

4. 此時可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

5. 在收聽有發射 RDS 信號的電台 (如北部的漢聲電台 FM 106.5 MHz) 時，本機就會自動調整時間。

⚠ 注意

電台廣播發射的時間有可能會不正確，如有任何問題，可直接詢問該電台；或者關閉自動設定，改採用手動設定。

12 小時制與 24 小時制設定

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵。

2. 此時反白會停在**〝時間 / 日期〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝格式設定〞**上並按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入設定畫面。

4. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝12〞** 或**〝24〞**並按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

5. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

鬧鈴與電台鬧鈴(自動開機)設定

本機在開、關機狀態下，皆可設定鬧鈴，步驟如下：

1. 按一下**鬧鐘設定 ALARM** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝啟用〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，進行設定鬧鈴頻數設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵依需要將反白移動到**〝關閉〞**或 **〝一次〞**或 **〝每日〞**或**〝平日〞**或**〝周末〞**，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成鬧鈴頻數設定。

3. 此時畫面會再次回到設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝時間〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，進行鬧鈴時間設定。

4. 此時**〝時〞**數字會閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整需要的**〝時〞**，完成後，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進行**〝分〞**設定。

5. 此時**〝分〞**數字會閃爍，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整需要的**〝分〞**，完成後，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成分設定。

6. 此時畫面會再次回到設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝模式〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，進行鬧鈴模式設定。

7. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵依需要將反白移動到**〝廣播〞**或**〝蜂鳴器〞**，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成模式設定。如選擇廣播模式，此時會顯示最後收聽的電台頻率，如要以此電台作為鬧鈴，則按一下**待機 STAND BY** 鍵離開。如要更換電台頻率作為鬧鈴，則旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵，選擇記憶電台組中的電台或選擇喜愛的電台頻率來作為鬧鈴。

8. 此時畫面會再次回到設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝音量〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，進行鬧鈴音量設定。

9. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵依需要調整音量大小，數字越大音量越大。

10. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

⚠ 注意

本機鬧鈴聲為 HWS 設計 (Humane Wake System)，是一種合乎人性的專利喚醒裝置，其音量是由小漸大。鬧鈴響起時，沒按任何鍵，則會響一分鐘停一分鐘.... 如此持續一個小時後停止。

取消鬧鈴設定

1. 按一下**鬧鐘設定 ALARM** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝啟用〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，進行設定鬧鈴頻數設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵依需要將反白移動到**〝關閉〞**，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成關閉鬧鈴設定。

3. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

貪睡功能SNOOZE

1. 當鬧鈴聲響起，按**待機 STAND BY** 鍵則關機。按**待機 STAND BY** 鍵以外任一鍵，鬧鈴聲會停 5~30 分鐘後，再響 30~55 分鐘才停，此即貪睡功能。(貪睡 5~30 分鐘是可設定的，如下)

2. 按一下**鬧鐘設定 ALARM** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝貪睡〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，進行設定貪睡時間設定。

3. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到喜好的貪睡時間上，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，即完成貪睡時間設定。

4. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

睡眠時間設定(自動關機設定)

睡眠時間的設定可讓您選擇自動關機的時間：

1. 按住**定時關機 SLEEP** 鍵，顯示幕出現 60-45-30-15-OFF-120-90-60 分鐘循環數字；選擇您需要的時間數字後鬆開**定時關機 SLEEP** 鍵，此時時間數字會閃爍，即完成睡眠設定。此時顯示幕會有 的符號顯示，當您設定的睡眠時間一到，將自動關機。

2. 若要解除睡眠設定，則按住**定時關機 SLEEP** 鍵，顯示幕出現 60-45-30-15-OFF-120-90-60 分鐘循環數字；選擇 OFF 後鬆開**定時關機 SLEEP** 鍵，此時 OFF 字樣閃爍，顯示幕 符號消失，即解除睡眠設定。

藍牙配對、連線與音樂播放

1. 開啟電源後，按一下**播放模式切換 MODE** 鍵，選擇藍牙 ；此時藍色 LED 燈會持續閃爍。

2. 開啟藍牙裝置 (如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等等) 上的藍牙功能，以便與本機進行配對。

3. 在藍牙裝置上會顯示藍牙清單，此時，請選擇〝SANGEAN HAYDN〞即可。

4. 連線成功後，會有〝嗶嗶〞兩聲的確認聲音，藍色 LED 燈變成恆亮。

5. 此時即可利用藍牙裝置 (如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等等) 上的 APP 或程式等播放音樂。

⚠ 注意

- 藍牙配對連線距離為 10 公尺，若其間有障礙物，則有效距離會縮短。
- 本機選擇開啟藍牙功能後，將會持續偵測範圍內曾經配對過的藍牙裝置。本機可以最多記憶 2 組配對紀錄，超出 2 組時，最舊的配對裝置將被剔除。
- 若藍牙裝置上有顯示〝SANGEAN HAYDN〞但是卻無法連線成功，請刪除裝置上的〝SANGEAN HAYDN〞，再重新配對。

音效設定

同步音量設定

在藍牙模式下，使用 iOS 作業系統的藍牙裝置 (如智慧型手機、平板電腦)，在本功能開啟時，可直接利用裝置上的音量調整鈕來調整本機音量，開啟與關閉本功能的步驟如下：

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝同步音量設定〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。
2. 此時反白停在**〝同步音量〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進行開啟或關閉設定。
3. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

音效 EQ 設定

本機音質可以調整，以滿足不同聆聽需求，調整步驟如下：

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，**旋轉選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝音效設定〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 依照個人喜好，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到〝**平直〞**、**〝搖滾〞**、**〝爵士〞**、**〝流行〞或〝新聞〞**上，再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

3. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

ULTRA BASS 智能低音選擇

智能低音音質調整，讓您收聽音樂更寬廣更震撼。

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝音效設定〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝ULTRA BASS〞**上，再按一下選台 / 音量旋鈕鍵完成開啟或關閉的設定。

3. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

螢幕亮度調整

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝螢幕 / 亮度〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝亮度〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

4. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵調整亮度，完成後按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

5. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

待機時間設定

在按一下**待機 STAND BY**鍵後，此時螢幕會顯示現在時間與日期，進入待機狀態，為節省電力，待機時間長度是可以調整設定的，設定步驟如下：

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝螢幕 / 亮度〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 依照個人需求，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝休眠 (電池)〞或〝休眠 (電源)〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

4. 依照個人需求，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝10 秒〞、〝20 秒〞、〝30 秒〞或〝恆亮〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

5. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

語言設定

本機顯示語言可中英文切換，操作步驟如下：

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝語言〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 依照個人需求，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝中文〞或〝ENGLISH〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

4. 此時畫面會再次回到設定畫面，可按一下**待機 STAND BY** 鍵離開或等待約 10 秒後自動離開設定畫面。

AUX IN 音訊輸入

1. 將 MP3、CD 隨身聽...等音源，以音訊線連接上本機 AUX IN 音訊輸入端子。

2. 打開本機，按一下**播放模式切換 MODE** 鍵選擇 AUX，則可利用本機優質喇叭來收聽被連接音源的節目了；此時顯示幕顯示著 AUX。

3. AUX IN 音訊輸入端子規格為 3.5mm 直徑。

耳機插孔

規格為 3.5mm dia 的耳機插孔，當插上耳機收聽時，則收音機喇叭自動切斷。

軟体版本

此版本僅供參考，無法更新。

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝軟體版本〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵，此時顯示幕有FW XXXX--XX 字樣，XXXX-XX 即為本機軟体版本。

恢復出廠設定 (FACTORY)

數位式產品偶爾會有開機後，顯示異常或無聲音等現象，此時用尖銳物品在本機背後的**重設定孔 RESET** 孔觸一下或依照下列步驟重新設定。

1. 按住**功能選單 MENU** 鍵，此時會顯示設定畫面，旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝系統〞**再按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

2. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝出廠設定〞**上，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵進入下一層設定。

3. 旋轉**選台 / 音量旋鈕**鍵將反白移動到**〝是〞**，按一下**選台 / 音量旋鈕**鍵完成設定。

4. 此時畫面會顯示〝恢復出廠設定〞，約 5~10 秒後會進入設定時間與日期畫面，重新完成設定後，會進入待機狀態，約 10 秒後關機。

⚠ 注意

重設定後，所有儲存的電台記憶與鬧鐘設定均會被清除。