3A81cW11000I0

CE


SANGEAN


DDR-7

Ricevitore digitale DAB+ / DAB /
FM RDS / Bluetooth

Bluetooth®

I Istruzioni per l'uso




1
2
3
4
POWER
MODE
+
−
5
6
9
8
7
SANGEAN
ANT.-EXT.
AUX IN
DC IN
5V⎓1A
12
11
10
13

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di SANGEAN ELECTRONICS INC. è concesso in licenza.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
2. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
3. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.
4. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi deve essere collocato sopra di esso.
5. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come ad esempio al sole, fuoco o simili.
6. Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare attrezzatura e garanzia.
7. **⚠ ATTENZIONE**
   Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.
8. Non esporre la radio ad acqua, vapore o sabbia.
9. Non esporre la radio a fonti di calore eccessive che potrebbero causare danni.





10. Se rilevanti per la sicurezza, le seguenti informazioni dovrebbero essere incluse, per quanto applicabili:
    - distanze minime attorno all'apparecchio per una sufficiente ventilazione;
    - la ventilazione non deve essere impedita coprendo le apposite aperture con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc;
    - non collocare sull'apparecchio fiamme esposte (come ad esempio candele accese);
    - prestare attenzione agli aspetti ambientali di smaltimento delle batterie;
    - l'uso dell'apparecchio in climi tropicali e / o moderati.
11. **⚠ ATTENZIONE**
    Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con una dello stesso tipo o equivalente.
12. Se un apparecchio è dotato di una batteria al litio sostituibile, si applica quanto segue:
    - se la batteria deve essere sostituita dall'utente, ci deve essere un'avvertenza in prossimità di essa o nelle istruzioni per l'uso e per la manutenzione;
    - se la batteria non deve essere sostituita dall'utente, ci deve essere un'avvertenza in prossimità della batteria o nelle istruzioni di manutenzione.

Comandi

1. Altoparlante
2. Indicatore di carica della batteria
3. Indicatore LED Bluetooth
4. Display LCD
5. Tasto del volume su
6. Tasto Volume giù
7. Manopola di comando della sintonizzazione / tasto Select / Info / Menu
8. Pulsante di modalità
9. Pulsante di accensione
10. DC IN 5V / 1A presa di ricarica USB
11. Presa d'ingresso ausiliaria
12. Presa d'antenna esterna
13. Altoparlante passivo

Ricarica della radio

La radio funziona con una batteria integrata agli ioni di litio che può essere ricaricata utilizzando la porta di ricarica USB o da un adattatore di alimentazione USB (non incluso) con una potenza nominale di DC 5V, 1000mA. Riduzione di potenza, distorsione, suoni interrotti, lenti o indicatore di potenza della batteria in esaurimento sono tutti segnali che la batteria deve essere ricaricata.

Prima di far funzionare la radio per la prima volta, caricare completamente la batteria.

⚠ NOTA

È possibile iniziare a utilizzare la radio durante la carica. Assicurarsi in questo caso che la fonte di alimentazione USB possa fornire 5V 1A di corrente elettrica. In caso contrario, la fonte di alimentazione USB potrebbere danneggiarsi.

- Collegare il micro connettore USB (in dotazione) alla porta di ricarica USB sul retro dell'unità.
- Collegare l'estremità della spina USB standard (in dotazione) del cavo a una porta USB di alimentazione su un computer o su un altro dispositivo di ricarica USB. Quando la batteria è in carica, l'indicatore luminoso della batteria sarà rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore rosso di carica della batteria si spegne.

Funzionamento della radio - DAB

1. Inserire la spina dell'antenna esterna (in dotazione) nella presa dell'antenna esterna situata sul retro della vostra radio.
2. Premere il pulsante Power per accendere la radio.
3. Se è la prima volta che la radio viene usata, verrà effettuata una rapida scansione dei canali DAB della Banda III. Se la radio è già stata utilizzata in precedenza, verrà selezionata l'ultima stazione usata.
4. Durante il processo di scansione, man mano che vengono rilevate nuove stazioni, vengono aggiunte alla lista memorizzata dalla radio. Il grafico a barre indica il procedimento della scansione.

5. Al termine della scansione verrà selezionata la prima stazione (in ordine numerico-alfa 0...9...A. Z).

6. Se la lista delle stazioni è ancora vuota dopo la scansione, la vostra radio mostrerà "No Service". Se non viene rilevato alcun segnale, potrebbe essere necessario riposizionare la radio in un punto che dia una migliore ricezione.

Selezione di una stazione - DAB

1. Premi il pulsante Power per accendere la radio.
2. Premere il pulsante Mode per selezionare la modalità radio DAB.
3. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per scorrere la lista delle stazioni disponibili.
4. Premere il pulsante Select per selezionare e sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
5. Usare il pulsante Volume su / giù per impostare il livello del suono desiderato. In alternativa, per accedere all'elenco delle stazioni utilizzando il menu DAB, tenere premuto il pulsante Menu e poi ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per scegliere Station List'. Premere il pulsante Select.

> ⚠ **NOTA**
> Se dopo aver selezionato una stazione, questa non si sintonizza, potrebbe essere necessario riposizionare la radio in una punto che dia una migliore ricezione.

Servizi secondari - DAB

Alcune stazioni radio possono avere una o più trasmissioni aggiuntive associate ad esse. Se queste sono disponibili, appariranno immediatamente dopo la stazione principale mentre ruotate la manopola di sintonizzazione. Per sintonizzarsi sulla trasmissione desiderata, premere il pulsante Select.

Trovare nuove stazioni - DAB

Con il passare del tempo nuove stazioni potrebbero diventare disponibili o potreste aver spostato la radio in un'altra zona del paese. In questo caso potrebbe essere necessario fare in modo che la radio cerchi nuove stazioni.

1. In modalità DAB, tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu DAB.
2. Ruotare la manopola di comando per selezionare "Full Scan".
3. Premere il pulsante Select. La radio eseguirà una scansione dei canali DAB della Banda III.

   Man mano che vengono trovate nuove stazioni radio, il contatore delle stazioni sul display aumenta e le stazioni radio vengono aggiunte alla lista memorizzata nella radio.

Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale permette di sintonizzarsi direttamente sui vari canali DAB di banda III (da 5A a 13F).

1. In modalità DAB, tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu DAB.
2. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare "Manual Tune".

3. Premere il pulsante Select per entrare nell'opzione di sintonizzazione manuale.
4. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per scegliere il canale DAB desiderato.
5. Premere il pulsante Select per far sì che la radio si sintonizzi sul canale scelto.

Impostazione dell'ordine delle stazioni - DAB

La radio ha 3 impostazioni per l'ordine delle stazioni tra cui potete scegliere. Le impostazioni dell'ordine delle stazioni sono in ordine alfabetico, per gruppi e valide.

1. In modalità DAB, tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu DAB.
2. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare "Station Order".
3. Premere il pulsante Select per accedere alla modalità di regolazione dell'ordine delle stazioni.
4. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per scegliere "Alfanumerico", "Gruppi" e "Valide".

   "Alfanumerico" - ordina la lista delle stazioni in modo alfa-numerico 0…9 A...Z.

   "Gruppo" - organizza la lista delle stazioni per multiplex DAB.

   "Valide" - mostra solo le stazioni per le quali è possibile trovare un segnale.
5. Premere il tasto Select per confermare l'ordine della stazione desiderato.

Impostazioni di controllo della gamma dinamica - DAB

Il controllo della gamma dinamica (noto anche come DRC) può rendere i suoni bassi più facili da sentire quando la vostra radio è usata in un ambiente rumoroso, riducendo la gamma dinamica del segnale audio.

1. In modalità DAB, tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu DAB.
2. Ruotare la manopola di comando per selezionare "DRC Value".
3. Premere il pulsante Select per entrare nella modalità di regolazione DRC.
4. Ruotare la manopola di controllo per definire l'impostazione DRC desiderata (l'impostazione predefinita è Off).

   Off - Il DRC è disattivato, la trasmissione DRC sarà ignorata.

   Low - Il livello DRC è impostato a 1 / 2 di quello inviato dall'emittente.

   Alto - Il DRC è impostato come inviato dall'emittente.
5. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

> ⚠ **NOTA**
> Non tutte le trasmissioni DAB usano la funzione DRC. Se la trasmissione non fornisce informazioni DRC, l'impostazione DRC nella radio non avrà alcun effetto.

La funzione Prune station - DAB

Se ti sposti in un'altra zona del paese, alcune delle stazioni elencate potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, di tanto

in tanto, alcuni servizi DAB potrebbero smettere la loro trasmissione, o possono cambiare posizione o frequenza. Le stazioni non trovate o che non sono state ricevute per molto tempo, mostrano un punto interrogativo. La funzione Prune stations cancellerà dall'elenco queste stazioni DAB contrassegnate.

1. In modalità DAB, tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu DAB.
2. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare la "Prune Station".
3. Premere il pulsante Select per entrare nella modalità di regolazione.
4. Per attivare la funzione Prune, ruotare la manopola di sintonizzazione per selezionare "Yes". Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione. Se non si vogliono eliminare le stazioni, scegliendo "No" o "Back", tornerete alla visualizzazione del menu precedente. Premete il pulsante Select per confermare la vostra scelta.

> ⚠ **NOTA**
> Se avete spostato la radio in un'altra zona del paese, dovreste anche effettuare una nuova ricerca di stazioni (vedere la sezione "Finding new stations").

Funzionamento della radio - FM

1. Inserite la spina dell'antenna esterna (in dotazione) nella presa dell'antenna esterna situata sul retro della vostra radio.
2. Premi il pulsante Power per accendere la radio.
3. Premere il pulsante Mode per selezionare la banda FM.
4. Tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu FM.
5. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazzione per selezionare "SCAN". Premere il pulsante Select per far sì che la radio effettui una ricerca dalla frequenza bassa a quella alta. Quando trova una stazione di potenza sufficiente, la frequenza lampeggerà per 6 secondi sul display e la radio continuerà la scansione dopo 6 secondi. Per sintonizzarsi sulla stazione o fermare la scansione, premere il pulsante Select.
6. Il display mostrerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza forte e sono presenti dati RDS, la radio mostrerà il nome della stazione.
7. Quando viene raggiunta la fine della lunghezza d'onda, la vostra radio ricomincerà a sintonizzarsi dalla parte opposta della banda.
8. Premere il pulsante Volume su / giù per regolare il livello del suono desiderato.
9. Per spegnere la vostra radio, premete il pulsante Power.

Sintonizzazione manuale - FM

1. In modalità FM, ruotare la manopola di comando per sintonizzarsi su una stazione.
2. Premere il pulsante Volume su / giù per regolare il livello del suono desiderato.

Impostazione della sensibilità di scansione - FM

La radio include un'opzione local / distant per la funzione di scansione automatica. Impostando la radio sull'opzione di scansione "local", i segnali più deboli di trasmettitori più lontani possono essere ignorati dalla radio, rendendo i segnali più forti facili da trovare.

1. In modalità FM, tenere premuto il pulsante Menu per accedere al menu FM.
2. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare "FM Scan Zone". Premere il pulsante Select per entrare nella modalità di regolazione della sensibilità di scansione. L'impostazione corrente sarà contrassegnata da un asterisco.
3. Ruotare la manopola di sintonizzazione per selezionare "Local" (solo stazioni forti) o "Distant" (tutte le stazioni). L'opzione "Distant" permetterà alla radio di trovare segnali più deboli durante la scansione.
4. Premere il pulsante Select per confermare la selezione. L'impostazione viene memorizzata nella radio e rimane in vigore fino a quando non viene modificata o fino a quando non viene effettuato un reset del sistema.

Preimpostazione delle stazioni in modalità DAB e FM

Ci sono 10 preimpostazioni ciascuna per la radio DAB e FM. Vengono usate allo stesso modo per ogni modalità di funzionamento.

1. Premi il pulsante Power per accendere la tua radio.
2. Sintonizzatevi sulla stazione radio desiderata come descritto in precedenza.
3. Tenere premuto il pulsante Menu. Quindi ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare "Favorite Station". Premere il pulsante Select per accedere all'impostazione.
4. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare "Preset Station". Premere il pulsante Select.
5. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per scorrere l'elenco delle preimpostazioni fino a raggiungerne una inutilizzata o una che si desidera cambiare.
6. Premere il pulsante Select per memorizzare la preimpostazione. 'Preset 2 saved' è un esempio di quello che verrà mostrato sul display.

   Ripetete questa procedura secondo necessità per le restanti preimpostazioni. Le stazioni già memorizzate nei preset possono essere sovrascritte seguendo la procedura sopra.

> ⚠ **NOTA**
>
> Le preimpostazioni delle stazioni radio vengono mantenute in memoria quando la radio è spenta.

Richiamare un preset in modalità DAB e FM

1. Premere il pulsante Power per accendere la radio.
2. Selezionare la modalità desiderata usando il pulsante Mode.
3. Tenere premuto il pulsante Menu. Quindi ruotare la manopola di sintonizzazione per selezionare "Favorite Station".

Premere il pulsante Select per accedere all'impostazione.

4. Ruotare la manopola sintonizzazione per selezionare "Recall Station". Premere il pulsante Select.

5. Ruotare la manopola di sintonizzazione per selezionare la stazione preselezionata desiderata. Premere il pulsante Select. La radio si sintonizzerà quindi sulla stazione memorizzata nella lista di preselezione. Il numero di preselezione scelto viene visualizzato sul display, ad esempio "P2".

Opzioni del display - DAB / FM / Bluetooth

La tua radio ha una serie di opzioni di visualizzazione nelle modalità DAB, FM e Bluetooth:

- Premere il pulsante Info per scorrere le varie opzioni.

Opzioni del display DAB

La radio può visualizzare quanto segue in modalità DAB:

Testo scorrevole, Tipo di programma, Nome del Multiplex, Ora / Data, Frequenza, Bit rate e tipo di audio, Informazioni sulla codifica, Testo DL Plus, Potenza del segnale. Per il testo DL Plus, alcune stazioni possono fornire altre informazioni relative al programma per il display in aggiunta al testo normale. Se nessuna è disponibile, viene visualizzato il messaggio 'no info'.

Opzioni del display FM

In modalità FM la radio può utilizzare il Radio Data System (RDS) per visualizzare il nome della stazione radio e testo aggiuntivo se fornito dall'emittente e se il segnale radio è sufficientemente chiaro.

La radio può visualizzare quanto segue in modalità FM:

Testo radio, Tipo di programma, Ora / Data, Frequenza.

Opzioni del display Bluetooth

Se il dispositivo connesso è in grado di fornire informazioni sul brano in riproduzione, la radio può visualizzare quanto segue in modalità Bluetooth: Nome del dispositivo, Titolo, Artista, Album.

Si prega di notare che la disponibilità delle informazioni dipende dallo specifico formato multimediale.

Ascoltare musica tramite streaming Bluetooth

È necessario associare il dispositivo Bluetooth con il DDR-7 prima di poter effettuare il collegamento automatico per riprodurre / trasmettere musica Bluetooth attraverso il DDR-7. L'associazione crea un "legame" in modo che i due dispositivi possano riconoscersi.

Associazione e riproduzione del dispositivo Bluetooth per la prima volta

1. Con la radio accesa, premere il pulsante Mode per selezionare la funzione Bluetooth. Sul display apparirà "Bluetooth Pairing". L'indicatore LED Bluetooth della radio lampeggerà in blu per mostrare che la radio è rilevabile.

2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo secondo il manuale d'uso del dispositivo per collegarlo alla radio. Individuare l'elenco dei dispositivi Bluetooth e

selezionare quello denominato "DDR-7" (con alcuni smartphone dotati di versioni precedenti al BT2.1, potrebbe essere necessario inserire il codice di accesso "0000").

3. Una volta connesso, verrà emesso un suono di conferma e il nome del dispositivo Bluetooth collegato verrà visualizzato sul display. L'indicatore LED Bluetooth diventerà blu. Puoi semplicemente selezionare e riprodurre qualsiasi musica dal tuo dispositivo sorgente.
4. Il controllo del volume può essere regolato dal dispositivo sorgente o direttamente dalla radio. Utilizzare i controlli sul dispositivo Bluetooth o sulla radio per riprodurre / mettere in pausa e navigare tra i brani.

Associazione e riproduzione del dispositivo Bluetooth per la prima volta

⚠ NOTA

- Se 2 dispositivi Bluetooth si associano per la prima volta, entrambi cercheranno la radio la quale mostrerà la sua disponibilità su entrambi i dispositivi. Tuttavia, se un dispositivo si collega prima a questa unità, l'altro dispositivo Bluetooth non lo troverà nell'elenco.
- Se il dispositivo sorgente è fuori portata, la connessione con la vostra radio verrà temporaneamente interrotta. La vostra radio si riconnetterà automaticamente se il dispositivo sorgente viene riportato nel raggio d'azione. Tenere presente che durante il periodo di disconnessione, nessun altro dispositivo Bluetooth può associarsi o collegarsi alla radio.
- Se "DDR-7" appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth ma il dispositivo non riesce a connettersi con esso, eliminare la voce dall'elenco e associare nuovamente il dispositivo alla radio seguendo i passaggi descritti in precedenza.
- Il raggio d'azione effettivo tra il sistema e il dispositivo associato è di circa 10 metri (30 piedi). Qualsiasi ostacolo tra il sistema e il dispositivo può ridurre il raggio d'azione.
- Le prestazioni della connettività Bluetooth possono variare a seconda dei dispositivi Bluetooth collegati. Si prega di fare riferimento alle funzionalilà Bluetooth del dispositivo prima di collegarsi alla radio. Non tutte le funzioni potrebbero essere supportate da alcuni dispositivi Bluetooth associati.
- Con alcuni telefoni cellulari, fare / ricevere chiamate, messaggi di testo, e-mail o qualsiasi altra attività non correlata allo streaming audio potrebbe disattivare lo streaming audio Bluetooth o disconnettersi temporaneamente dal dispositivo. Tale comportamento è una funzione del dispositivo collegato e non indica un difetto del DDR-7.

Riproduzione di file audio in modalità Bluetooth

Dopo aver collegato correttamente la radio con il dispositivo sorgente Bluetooth scelto, è possibile iniziare a riprodurre musica usando i comandi sul dispositivo Bluetooth connesso.

1. Una volta iniziata la riproduzione, regolare il volume all'impostazione desiderata usando il comando del

volume sulla radio o sul dispositivo sorgente Bluetooth abilitato.

2. Usa i comandi del dispositivo sorgente Bluetooth per riprodurre / mettere in pausa e navigare tra le tracce.

   In alternativa, controlla la riproduzione usando la manopola di comando della sintonizzazione sulla radio.

   Ruotare la manopola di comando Tuning in senso orario per riprodurre la traccia successiva.

   Ruotare la manopola di comando in senso antiorario per riprodurre la traccia precedente.

⚠ NOTA

Non tutte le applicazioni o i dispositivi del lettore possono rispondere a tutti questi comandi.

Ricollegare un dispositivo sorgente Bluetooth precedentemente associato

Il DDR-7 può memorizzare fino a 8 serie di dispositivi sorgente Bluetooth associati, quando la memoria supera questa quantità, il primo dispositivo collegato sarà sovrascritto dal dispositivo.

Se il dispositivo sorgente Bluetooth è già stato associato al DDR-7 in precedenza, l'unità memorizza il dispositivo sorgente Bluetooth e tenta di riconnettersi con un dispositivo sorgente Bluetooth in memoria che è stato collegato per ultimo. Se l'ultimo dispositivo sorgente Bluetooth collegato non è disponibile, il DDR-7 cercherà di connettersi al penultimo dispositivo sorgente Bluetooth.

Scollegare il dispositivo Bluetooth

1. Tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu Bluetooth.
2. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare "Cancel Pairing". Poi premere il pulsante Select.
3. Per disconnettere il dispositivo Bluetooth, ruotare la manopola di comando per selezionare "Yes" e poi premere il pulsante Select. Verrà emesso un segnale di conferma e l'indicatore LED Bluetooth sulla radio lampeggerà in blu per mostrare che la radio è di nuovo associabile. Scegliendo "No" o "Back" si tornerà alla visualizzazione del menu precedente. Premere il pulsante Select per confermare la scelta.
4. In alternativa, è possibile premere il pulsante Mode per selezionare qualsiasi altra modalità o disattivare il Bluetooth sul dispositivo Bluetooth per disabilitare la connessione.

Cancellazione della memoria dei dispositivi Bluetooth associati

1. Tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu Bluetooth.
2. Ruotare la manopola di comando della sintonizzazione per selezionare "Clear Pairing". Poi premere il pulsante Select.
3. Per cancellare la memoria di tutti i dispositivi associati, ruotare la manopola di comando per selezionare "Yes". Poi premere il pulsante Select.

   Scegliendo "No" o "Back" si torna alla visualizzazione del menu precedente.

   Premete il tasto Select per confermare la scelta.

Timer di spegnimento

E' possibile impostare lo spegnimento della radio dopo che è trascorso un tempo prestabilito. L'impostazione del timer di spegnimento può essere regolata tra 15 e 120 minuti in incrementi.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Menu per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola di comando per selezionare "System Setup". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni del sistema.
3. Ruotare la manopola di comando per selezionare "Sleep". Premere il pulsante Select per accedere all'impostazione.
4. Ruotare la manopola di comando per selezionare il tempo di sonno desiderato. Il timer di spegnimento può essere impostato tra 15 e 120 minuti o su "Sleep off". Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.
5. Uno sleep timer attivo viene mostrato tramite un indicatore sui display di comando. Per visualizzare il tempo rimanente, tenere premuto il pulsante Menu e quindi ruotare la manopola di comando per selezionare "System Setup". Premere il pulsante Select. Ruotare la manopola di comando di sintonizzazione per selezionare "Sleep". Premere il pulsante Select per visualizzare sul display il tempo rimanente.
6. Per annullare il tempo di spegnimento prima che il tempo preimpostato sia trascorso e per spegnere la radio, premere il pulsante Power per spegnere la radio manualmente.

   Per annullare lo sleep timer e lasciare la radio in funzione, tornare alle impostazioni dello sleep timer (passi da 1 a 4 sopra) e selezionare l'opzione "Sleep off" al passo 4. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

Contrasto

Il contrasto del display può essere regolato.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Menu per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola di comano per selezionare "System Setup". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni del sistema.
3. Ruotare la manopola di comando per selezionare "Contrast". Premere il pulsante Select per accedere all'impostazione.
4. Ruotare la manopola di controllo della sintonizzazione per regolare il contrasto. L'indicazione del livello di contrasto sullo schermo cambierà contemporaneamente. Quando viene trovata l'impostazione che dà la migliore leggibilità per la posizione in cui viene usata la radio, premete il pulsante Select per confermare l'impostazione.

Aggiornamento automatico dell'orologio

La radio si aggiornerà automaticamente ogni volta che la si accende e ci si sintonizza su una stazione radio DAB+ o FM che trasmette l'ora tramite RDS. Il display dell'ora mostrerà 00:00 per alcuni secondi e poi visualizzerà l'ora quando riceverà il segnale orario DAB+ o FM-RDS. È possibile specificare che la radio imposti il suo orologio dalle trasmissioni radio DAB o FM.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Menu per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola di controllo per selezionare "System Setup". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni del sistema.
3. Ruotare la manopola di comando per selezionare "Time update". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.
4. Ruotare la manopola di controllo della sintonizzazione per scegliere un'opzione di aggiornamento tra "DAB", "FM" o "Any". Premere il pulsante Select per confermare la scelta.

Selezione della lingua

In automatico, la radio visualizza menu e messaggi in inglese. E' possibile scegliere una lingua preferita.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Menu per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola di comando per selezionare "System Setup". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni del sistema.
3. Ruotare la manopola di comando per selezionare "Language". Premere il pulsante Select per entrare nel menu di impostazione.
4. Ruotare la manopola di comando per selezionare la lingua desiderata. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione. Il display passerà alla lingua scelta.

Reset di fabbrica

Se si desidera resettare completamente la radio allo stato iniziale, è possibile farlo seguendo questa procedura. Eseguendo un reset di fabbrica, tutte le impostazioni inserite dall'utente saranno cancellate.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Menu per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola di comando per selezionare "System Setup". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni del sistema.
3. Ruotare la manopola di comando per selezionare "Factory Reset". Premere il pulsante Select per accedere all'impostazione.
4. Ruotare la manopola di comando per selezionare "Yes" o "No". Se non si desidera eseguire un reset del sistema, selezionate "No" e poi premete il pulsante Select per confermare l'impostazione. Oppure scegliendo "Back" si torna alla visualizzazione del menu precedente. Premere il pulsante Select per confermare la scelta.
5. Con "Yes" selezionato, premere il pulsante Select per resettare la radio. Verranno cancellate tutte le impostazioni salvate e le stazioni di memoria preimpostate. Tutte le impostazioni torneranno alle impostazioni di fabbrica.

Visualizzazione della versione del software

L'indicazione della versione del software viene fornita a scopo di riferimento e di supporto al cliente e non può essere modificata.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Menu per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola di comando per selezionare "System Setup". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni del sistema.
3. Ruotare la manopola di comando per selezionare "SW Version". Premere il pulsante Select per visualizzare la versione del software.
4. Premere il pulsante Menu per uscire.

Presa d'ingresso ausiliaria

Sul retro della radio è presente una presa d'ingresso ausiliaria stereo da 3,5mm per consentire l'ingresso di un segnale audio nell'unità da un dispositivo audio esterno come un iPod, un MP3 o un lettore CD.

1. Con la vostra radio accesa, premete il pulsante Mode finché non viene visualizzato "Aux In".
2. Collegare una sorgente audio esterna (per esempio, iPod, MP3 o lettore CD) alla presa di ingresso ausiliaria.
3. Regolare l'impostazione del volume sull'iPod, MP3 o lettore CD per garantire un livello adeguato del segnale dal suo dispositivo. Quindi regolare il volume della radio per un ascolto confortevole.


Specifiche

Copertura di frequenza	FM 87.5-108 MHz
	DAB 174.928-239.200 MHz
Amplificatore	
Potenza di uscita	1.6W 10%T.H.D. @ 100Hz
Aux In	
Sensibilità di ingresso	IN 400mV Uscita 1.6W @ 100Hz
Altoparlante	
Altoparlante	40mm 4ohm x 1
Altoparlante passivo	74.2X36.7 mm
Bluetooth	
Specifiche Bluetooth	Bluetooth® Ver 4.1
Supporto del profilo	A2DP
Bluetooth Audio CODEC	SBC
Potenza di trasmissione	Specifiche Classe di potenza 2
Linea del campo visivo	10metri / 30piedi
Frequenza e massima potenza trasmessa	2402MHz ~ 2480MHz: 3.81dBm (Bluetooth EDR)
Batteria incorporata	
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 3.63V 2600mAh
Durata della batteria	Uscita altoparlante 10mW, la durata della batteria è di circa 20 ore per 4 ore al giorno a volume normale.

Generale	
DC-IN	Presa micro USB 5V 1A
Corrente di carica	500mA
Tempo di ricarica	circa 6 ore
Intervallo di temperatura	da 0°C a + 35°C

※ L'etichetta del codice a barre sul prodotto è definita come segue:





L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



Se in qualsiasi momento in futuro si dovesse avere necessità di smaltire questo prodotto, si prega di notare che: I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Verificare presso le autorità locali o con il rivenditore consigli sul riciclaggio. (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)