


U1



F

Rersion 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions à portée de la main.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou dans un environnement humide.
6. Utilisez un chiffon ou un tissu propre et sec pour nettoyer l'appareil.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (radiateurs, registres de chaleur, poêles et autres appareils, y compris les amplificateurs, qui produisent de la chaleur).
9. Ne désactivez pas les dispositifs de sécurité de la fiche polarisée ou avec tige de terre. La fiche polarisée présente deux broches, dont une est plus large que l'autre. La fiche à tige de terre présente deux broches ainsi qu'une tige de mise à la terre. La broche large ou la tige de terre contribuent à votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise de courant, adressez-vous à un électricien pour remplacer la prise de courant obsolète.

10. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des prises, des objets contournés et à son point de raccordement à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les cordons et accessoires recommandés par le fabricant. F
12. Utilisez cet appareil uniquement avec le chariot, le support, le trépied, la console ou la table recommandé par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, veillez à ne pas faire basculer l'appareil lors d'un déplacement du chariot.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
14. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié. Une révision s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est détérioré, si du liquide s'est répandu ou si des objets ont été introduits dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi une chute.
15. En raison des risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
16. La marque de risque de choc électrique et le symbole graphique correspondant sont apposés sur la plaque de fond de l'appareil.
17. Protégez cet appareil contre toutes gouttes, tout ruissellement et toute éclaboussure. Aucun objet contenant du liquide ne doit y être déposé.
18. Les batteries (accumulateurs ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu, etc.

La radio U-1 a été conçue et fabriquée de sorte à répondre à toutes les attentes lors d'une utilisation autour de la maison, dans le jardin, le garage, un terrain de camping ou sur un lieu de travail.

Les haut-parleurs de 6,5" reproduisent la gamme complète des fréquences dans un son riche et de haute qualité. Les renforts de protection autour de la radio permettent à l'appareil de résister à une chute de près de 1.5 mètres, tandis que le boîtier étanche protège la radio lorsqu'elle est utilisée près de la piscine, d'un lac ou généralement à l'extérieur.

L'appareil n'est pas prévu pour un usage permanent en extérieur.

La radio U-1 a subi tous les tests nécessaires pour garantir qu'elle répond aux exigences des contrôles qualité de Sangean. Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil, de sorte à prendre connaissance de toutes les caractéristiques étonnantes incorporées dans cette radio.

Avertissement !

**** Pour éviter de vous électrocuter lorsque vous utilisez l'appareil en plein-air, n'utilisez que la batterie si le temps est humide.***

**** Ne branchez pas le cordon de CA dans la prise de CA si celle-ci est humide.
Vérifiez si la prise est sèche avant et après l'usage.***

**** Placez les protections en caoutchouc sur l'Entrée/Aux CC, l'Entrée/Micro et l'Entrée/Oreillette lorsque vous utilisez l'appareil en plein-air. En laissant pénétrer de l'eau dans l'appareil vous risqueriez de vous électrocuter.***

Principales caractéristiques

- (1) Radio 2 bandes AM/FM extrêmement robuste.
- (2) Résistance à l'eau conforme à la norme JIS 4.
- (3) Antenne ressort souple.
- (4) Boutons rotatifs de syntonisation et de volume.
- (5) Indicateur lumineux de syntonisation.
- (6) Eclairage LED.
- (7) Cadran gradué avec rétro-éclairage.
- (8) Compensation dynamique des graves pour des basses d'une grande richesse.
- (9) Prise 9-14V CC pour alimentation dans un véhicule ou sur un bateau.
- (10) Prise écouteurs.
- (11) Prise d'entrée AUX.
- (12) Prise d'entrée pour micro.
- (13) Haut-parleur 15 watts de 6,5" reproduisant la gamme complète des fréquences.
- (14) Compartiment de câblage CA.
- (15) Son de grande sensibilité et d'excellente qualité.

F

Commandes

- ① Marche/arrêt et sélecteur Bande AM / Bande FM / Entrée AUX
- ② Indicateur lumineux de syntonisation
- ③ Bouton de syntonisation
- ④ Commande du Volume
- ⑤ Compartiment à piles
- ⑥ Indicateur bande FM/AUX
- ⑦ Interrupteur d'éclairage LED
- ⑧ Prise 9-14V CC pour alimentation dans un véhicule ou sur un bateau
- ⑨ Eclairage LED
- ⑩ Prise pour micro
- ⑪ Prise d'entrée AUX
- ⑫ Prise écouteurs
- ⑬ Accès au compartiment pour cordon d'alimentation secteur
- ⑭ Haut-parleur
- ⑮ Indicateur bande AM/Microphone
- ⑯ Poignée de transport
- ⑰ Antenne ressort souple et pliable
- ⑱ Cadran gradué

Alimentation de la radio

1. *Fonctionnement sur piles*

Pour l'installation des piles, commencez par tourner la fixation du couvercle du compartiment à piles dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre, pour desserrer et enlever le couvercle.

Insérez six piles D (UM-1) dans le compartiment. Veillez à insérer les piles conformément aux indications du schéma.

Fermez le couvercle des piles et assurez la fixation du compartiment en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si la radio n'est pas utilisée pendant une longue période, il est conseillé d'enlever les piles de l'appareil.

2. *Fonctionnement sur secteur*

Vérifiez que la tension est correcte avant d'insérer le cordon d'alimentation dans la prise secteur. Si la radio est utilisée sur secteur mais qu'elle contient des piles, les piles sont automatiquement déconnectées.

Placez le commutateur d'accès au compartiment pour cordon d'alimentation sur la position 'OPEN', puis tirez le couvercle du compartiment et sortez le cylindre de rangement du cordon d'alimentation secteur. Tirez le cordon d'alimentation jusqu'à obtenir la longueur nécessaire pour atteindre la prise secteur.

Après utilisation, vous pouvez ranger le cordon d'alimentation en effectuant la même procédure en ordre inverse.

3. *Alimentation par la prise d'entrée CC*

Vous pouvez également alimenter la radio par la prise d'entrée CC, permettant un courant CC de 9-14 Volts. Il est ainsi possible d'alimenter l'appareil par le biais d'un véhicule ou d'un bateau et ainsi utiliser la radio en extérieur.



Utilisation de votre radio FM

1. Allumez la radio en mettant le bouton d’Alimentation en position FM. L’indicateur de bande FM s’allume.
2. Faites pivoter le bouton de syntonisation pour sélectionner la station souhaitée.
Sur FM, l’échelle de syntonisation est marquée en MHz (Mégahertz).
La LED de syntonisation s’allume lorsque la station de radio est correctement syntonisée.
3. Réglez le bouton du volume pour une écoute confortable.
4. Pour couper la radio, placez le bouton d’alimentation en position Arrêt.
5. L’antenne à ressort souple est utilisée pour la réception sur la bande FM.

Utilisation de votre radio AM (MW)

1. Allumez votre radio en mettant le bouton d’Alimentation en position AM. L’indicateur de bande AM s’allume.
2. Faites pivoter le bouton de syntonisation pour sélectionner la station souhaitée. Sur AM, l’échelle de syntonisation est marquée en kHz (Kilohertz). La LED de syntonisation s’allume lorsque la station de radio est correctement syntonisée.
3. Faites pivoter votre radio si vous devez rechercher une meilleure réception.
4. Réglez le bouton du volume pour une écoute confortable.
5. Pour couper la radio, placez le bouton d’alimentation en position Arrêt.

F

Prise écouteurs

Vous pouvez écouter la radio à l’aide d’un casque ou d’écouteurs équipés d’une fiche de 3,5 mm. L’insertion d’une fiche dans la prise d’écouteurs désactive le haut-parleur. Cette radio reproduit un son mono; le casque diffusera un son mono, même si vous utilisez un casque stéréo.

Prise d’entrée AUX

Placez le sélecteur de Bande sur la position AUX; l’indicateur Aux. s’allume. Raccordez une source audio stéréo ou mono (par exemple, un lecteur de CD portable) à cette entrée pour écouter le programme audio par le biais du haut-parleur.

Prise d'entrée pour micro

Placez le sélecteur de puissance/de bande sur la position AM, FM ou AUX. Raccordez un microphone et réglez le volume ; l'indicateur de micro s'allume et la radio peut être utilisée comme système de reproduction microphone. L'insertion d'un micro dans la prise provoque la coupure de tous les autres programmes audio. Il est recommandé d'utiliser un microphone dynamique avec fiche d'un diamètre de 6,5 mm.

Eclairage LED

Vous pouvez utiliser l'interrupteur de l'éclairage LED pour créer un signal lumineux. Si vous appuyez plus longtemps sur l'interrupteur avant de le relâcher, la lumière LED s'activera pour servir d'éclairage. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'éclairage LED.

Caractéristiques techniques

Fréquences:

FM 87,50 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz

Alimentation secteur:

AC 230 V/50 Hz/25W (Europe)

AC 120 V/60Hz/25W (USA)

Piles: 6 x UM-1 (taille D)

Entrée CC:

12V/1A broche centrale positive (tension de fonctionnement 9-14V),
5,5 mm de diamètre.

F

Puissance de Sortie:

4 W 10% T.H.D. @ 100 Hz @ CC pile 9 V

7 W 10% T.H.D. @ 100 Hz @ AC 230 V ou 110V.

Prise écouteurs: 3,5 mm de diamètre, prise stéréo sortie mono

Puissance de sortie: 5 mW + 5 mW

Prise d'entrée AUX:

3,5 mm de diamètre, prise stéréo à convertir en mono

Sensibilité d'entrée:

250m Volts RMS à une puissance de 5W @ 100 Hz

Impédance d'entrée: 47 kohms

Prise d'entrée MIC:

6,5 mm de diamètre, supporte les microphones
vocaux électrodynamiques.

Haut-parleur: 6,5" 8 ohms 15 W, gamme complète de fréquences

Système d'antenne interne:

Antenne AM en ferrite incorporée

Antenne ressort FM incorporée souple et détachable



Eclairage LED:

3 voyants LED blancs, consommation électrique 50 mA

Autonomie:

Environ 30 heures avec des piles Alcalines pour une puissance de sortie de 50 mW

Dimensions: 262 x 385 x 271 mm

Poids: environ 4,2 kg

